

Massivholz- Untersetzer

Vier Leisten, zwei Querverbinder, drei klare Schritte. Ein kleines Projekt für Tasse, Glas oder Kanne.

Four strips, two crosspieces, three clear steps. A small project for a mug, glass, or pot.



Zeit / time: ca. 90 Minuten plus Trocknung · Schwierigkeit / difficulty: einfach / easy

Massivholz-Untersetzer

Material und Werkzeug

- 4 Massivholzleisten, je 18 cm
- 2 Querverbinder, je 12 cm
- Holzleim, Schleifpapier 120 und 240
- Lebensmittelechtes Hartwachsöl, 2 Schraubzwingen



1. Ausrichten

Leisten bündig auslegen. Querverbinder auf der Unterseite positionieren, Rechtwinkligkeit prüfen und die Lage mit Bleistift markieren.



2. Verleimen

Leim dünn auftragen, Teile an den Markierungen ausrichten und gleichmäßig verspannen. Vollständig nach Herstellerangabe trocknen lassen.



3. Schleifen und ölen

Kanten leicht brechen, erst mit Körnung 120 und dann 240 in Faserrichtung schleifen. Öl sparsam auftragen und Überschuss abnehmen.

Sicherheit: Schutzangaben von Leim und Öl beachten, gut lüften und ölgetränkte Tücher wegen Selbstentzündungsgefahr nach Herstellerangabe lagern oder entsorgen.

Passendes Produkt · [Projekt-Reel](#)

INSTRUCTIONS

Solid wood coaster

Materials and tools

- 4 solid wood strips, 18 cm each
- 2 crosspieces, 12 cm each
- Wood glue, 120- and 240-grit sandpaper
- Food-safe hard-wax oil, 2 clamps



1. Align

Lay the strips flush. Position both crosspieces underneath, check for square, and mark their positions with a pencil.



2. Glue

Apply a thin layer of glue, align the parts with the marks, and clamp evenly. Leave to cure fully according to the product instructions.



3. Sand and oil

Ease the edges, then sand with the grain using 120 and 240 grit. Apply a thin coat of oil and wipe away any excess.

Safety: follow the glue and oil instructions, ventilate well, and store or dispose of oil-soaked cloths as directed because they can self-ignite.

[Matching product](#) · [Project reel](#)